

## Anleitung zum reinigen von Acrylglas (PMMA)

### **Schritt 1:**

Bevor Sie die Schutzfolie vom Unterwasserfenster entfernen, sollten Sie den Bereich um die Fenster von Staub befreien. Der Grund dafür ist, dass beim abziehen der Folie Elektrostatik entstehen kann und die statische Oberfläche des PMMA (Acryl) den Staub anziehen könnte. Das würde die Reinigung erschweren und es könnten Kratzer auf der Oberfläche entstehen.

### **Schritt 2:**

Entfernen Sie die Schutzfolie vorerst nur in dem Bereich, wo die Verschmutzung hinter die Folie gelaufen ist und schneiden Sie diesen Teil der Folie mit einem Cuttermesser ab. Kleben Sie nun die Schnittkante der Folie mit dem mitgelieferten Lila Klebeband ab damit kein Wasser und/oder Reiniger unter die saubere Folie laufen kann. (*siehe Bild 1*)

### **Schritt 3:**

Da es sich um einen Betonschleier und oder Salze aus dem Beton handelt sollte man vorerst die Verschmutzung mit reinem Wasser besprühen um zu testen ob sich diese dadurch schon löst. Ggf. muss man diesen Vorgang wiederholen wenn der Schleier angetrocknet ist und sich nicht direkt lösen sollte. Halten Sie einen Lappen/Tuch unterhalb der Verschmutzung auf die noch vorhandene Schutzfolie um das Wasser dort aufzufangen. (*siehe Bild 2*)

Durch das besprühen wollen wir erreichen das sich Sand oder Salze lösen, da diese je nach Körnung zu Kratzern beim Wischen mithilfe eines Tuches führen könnten.

### **Schritt 4:**

Benutzen Sie nun das mitgelieferte Weiße Microfasertuch von Vileda und befeuchten Sie dieses komplett mit Waschbenzin. Falten Sie dieses nun so das mehrer Seiten entstehen und tupfen Sie mit dem feuchten Tuch über die Verschmutzung um weitere Rückstände zu entfernen. Achten Sie darauf das nun Schmutz an Ihrem Tuch haften könnte, wenn dies der fall ist nehmen Sie ein neues Tuch oder nutzen Sie eine saubere Seite des Tuches. Verschmutzungen am Tuch könnten auch zu Kratzern auf der Oberfläche führen. Nach dem tupen sollte die Verschmutzung nur noch leicht bis gar nicht vorhanden sein. Wischen Sie nun mit wenig Druck von links nach rechts über die Oberfläche des Fensters bitte niemals kreisen oder reiben und auch jetzt ist es wichtig bei jedem Wischvorgang eine saubere Seite des Tuches zu benutzen.

### **Schritt 5:**

Bringen Sie nun die Schutzfolie auf die gereinigte Oberfläche mithilfe des roten Fensterabziehers auf. Schneiden Sie sich dafür ein Stück Folie von der Rolle ab was etwas größer ist wie der Bereich wo Sie die Folie entfernt haben um eine Überlappung der Folien zu garantieren. Auch hier möchte ich wieder erwähnen das es sich um eine selbstklebende Folie handelt an der Staub haften könnte. Schneiden Sie die Folie in der nähes des Fenster ab um diese direkt aufzubringen. (*siehe Bild 3*)

### **Wichtig:**

**Microfasertücher, Klebeband und Folie sollten nie offen liegen und sauber aufbewahrt werden um Verschmutzungen zu vermeiden.**