

Εγκατάσταση και Ρύθμιση.

1. Πριν την τοποθέτηση του παραθύρου στο άνοιγμα, όλος ο ανοξείδωτος πρέπει να τριφτεί **(πάντα με καινούργιο λειαντικό χαρτί για μέταλλο!)**.

2. Να μπουν τακάκια-αποστάτες κολλημένα μαζί για την απόσταση που χρειάζεστε (αριστερά και δεξιά) στο άνοιγμα που θα μπει το παράθυρο (για το ύψος), για τα πλαίνα δεξιά αριστερά και τις πλευρές. Το παράθυρο πρέπει να είναι στην μέση του ανοίγματος. (διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν λίγο εαν το σκυρόδεμα δεν είναι τέλειο).

3. Τοποθέτηση του παραθύρου γίνεται με γέρανο.

4. Η ρύθμιση γίνεται με Αλφάδι η Λειζερ (σε όλες τις διαστάσεις α,β,γ) **Προσοχή σημαντικό είναι το άνω άκρο του παραθύρου για παράθυρα με υπερχείλιση.**

5. Εαν όλες οι διαστάσεις και το αλφάδι-Λειζερ είναι σωστά τότε για το πάτωμα χρησιμοποιήστε Χυτό μη Συρρικνούμενο Τσιμεντοκονίαμα.

Προσοχή. 4-6 εκατοστά οχι λιγότερο! από τον ανοξείδωτο πρέπει να μείνει μετά το γέμισμα των κενών για να μπει η ταινία σφράγισης.

6. Όταν το πάτωμα στεγνώσει τότε μπορούμε να γεμίσουμε όλα τα κενά των πλευρών με Σταθερό/Παχύ μη Συρρικνούμενο Τσιμεντοκονίαμα (μπουκώνοντας τα κενά με τα χέρια).

Παρακάτω θα βρείτε οδηγίες για τον τρόπο σφράγισης του παραθύρου , ακολουθούμενες από μερικές φωτογραφίες. (Open Top)

Αδιαβροχοποίηση:

- 1.**Τρίψτε το σκυρόδεμα στην περιοχή που πρόκειται να σφραγιστεί. (Ειδικά για την απομάκρυνση υπολειμμάτων λαδιού και άλλων επιστρώσεων).
- 2.**Προστατέψτε με πχ. κολλητική ταινία η κατι άλλο τη σιλικόνη. (Για να αποτρέψετε το Aquafin από το να φτάσει στη σιλικόνη).
- 3.**Πριν την τοποθέτηση του παραθύρου , όλος ο ανοξειδωτος πρέπει να τριφτεί **(πάντα με καινούργιο λειαντικό χαρτί για μέταλλο!)** και το σκυρόδεμα περιπου 50εκ για μια ομοιόμορφη και καθαρή επιφάνεια . Για το σκοπό αυτό είναι κατάλληλος ένας γωνιακός λειαντήρας με δίσκο K60 ή λειαντικό χαρτί για μέταλλο K60. Μην αφερέσεται το ασπρο Προστατευτικό Καρτόν απο το παράθυρο.
- 4.**Το πλαστικό που προεξέχει από τις βίδες Fischer πρέπει να αφαιρεθεί. (εαν υπάρχουν στο πακέτο)
- 5.**Όταν ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες λείανσης, το σκυρόδεμα πρέπει να καθαριστεί από τη σκόνη κ.λπ. και το πλαίσιο από ανοξειδωτο να απολιπανθεί με ασετόν,πρέπει να αφήσεται να αεριστεί για τουλάχιστον 10 λεπτά, πριν από την εφαρμογή της πρώτης στρώσης Aquafin RS 300.
- 6.**Μετά τον καθαρισμό, εργαστείτε με γάντια για να αποφύγετε λιπαρές μεμβράνες.
- 7.**Το πρώτο στρώμα Aquafin εφαρμόζεται πολύ λεπτό, ένας καλός δείκτης είναι ο ανοξειδωτος που εξακολουθεί να φαίνεται εύκολα μέσα από το πρώτο στρώμα.(περιμένουμε να στεγνώσει)
Για να εφαρμόσετε το Aquafin, χρησιμοποιήστε μια βούρτσα για να μπειτε σε κάθε εσοχή.
- 8.**Το δεύτερο στρώμα μπορεί να εφαρμοστεί λίγο πιο παχύ. (περίπου 2 mm), ώστε ο ανοξειδωτος να μην είναι πλέον ορατός. (βλέπε εικόνα 1+2 στρώση).(περιμένουμε να στεγνώσει)
- 9.**Όταν η δεύτερη στρώση στεγνώσει, μπορείτε να κάνετε μια δοκιμή αποκόλλησης στον ανοξειδωτο
Για να το κάνετε αυτό, κόψτε ελαφρά το Aquafin στην άκρη του ανοξειδωτου και προσπαθήστε να τραβήξετε από τον ανοξειδωτο. Εάν αποσπώνται μόνο μικρά κομμάτια, η πρόσφυση στον ανοξειδωτο είναι καλή. Εάν μπορεί να αποκολληθεί ένα μεγάλο μέρος, η πρόσφυση στον ανοξειδωτο είναι ανεπαρκής.
- 10.**Το τρίτο στρώμα εφαρμόζεται λίγο πιο παχύ στην περιοχή της ταινίας σφράγισης. (Περίπου 3 mm) (η ταινία σφράγισης είναι 50% στο ανοξειδωτο και 50% στο σκυρόδεμα) Πιέστε την ταινία σφράγισης σε αυτή τη στρώση και εξομαλύνετε την με πινέλο ή ρολό, ώστε να εφαρμόζει καλά και να μην έχει μεγάλες κοιλότητες/φουσκάλες.**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Η ταινία σφράγισης πιέζεται στην τρίτη στρώση ενώ είναι ακόμα υγρή.(Βλέπε εικόνα 2)
- 11.**Τέλος, εφαρμόστε μια τέταρτη (περιμένουμε να στεγνώσει), και πέμπτη στρώση σε όλη την επιφάνεια της στεγανοποίησης στο ίδιο πάχος με τη δεύτερη στρώση. Μετά την πέμπτη στρώση θα πρέπει να είναι ορατά μόνο τα περιγράμματα της ταινίας στεγανοποίησης (βλέπε Τελος 2).

Σημαντικές σημειώσεις:

- Το τρίψιμο του ανοξειδωτού πρέπει να γίνεται την ίδια ημέρα με τη σφράγιση του παραθύρου. Εάν αφήσετε το ανοξειδωτό για μια ημέρα τότε ο ανοξειδωτός δημιουργεί μια μεμβράνη, οπότε την επόμενη μέρα πρέπει να το ξανα τρίψετε.
- Ποτέ μην εφαρμόζετε πολύ παχύ στρώμα. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στον κουβά. (διαφορετικές γλώσσες)
- Αφήστε τα στρώματα να στεγνώσουν πριν από την εφαρμογή του επόμενου στρώματος. Αυτό μπορεί να αναγνωριστεί εύκολα από τις διαφορές στο χρώμα. (Με εξαίρεση τη στρώση για την ταινία σφράγισης)
- Μην αναμιγνύετε πολύ Aquafin για την πρώτη στρώση! Είναι προτιμότερο να αναμιγνύετε αρκετές φορές παρά να διακινδυνεύσετε να στεγνώσει το υλικό κατά την εργασία.
- Χρησιμοποιήστε πλήρως την επιφάνεια του ανοξειδωτού . Ωστόσο, βεβαιωθείτε ότι δεν θα πέσει Aquafin πάνω στη σιλικόνη. Το Aquafin στη σιλικόνη μπορεί εύκολα να σκουπιστεί με ένα υγρό πανί, όσο είναι φρέσκο.
- Χρησιμοποιήστε ασετόν για τον καθαρισμό του ανοξειδωτού χάλυβα.



(εικόνα 1+2 στρώση)

